

## FRESADORA BANCADA FIJA SORALUCE FL 8000

Ref: 047772



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	SORALUCE
<b>MODELO</b>	FL 8000
<b>CONTROL</b>	HEIDENHAIN 530
<b>RECORRIDOS X, Y, Z</b>	(X) 7500 (Y) 1400 (Z)1200
<b>CONO</b>	ISO 50 DIN 69871
<b>RPM CABEZAL</b>	4.000
<b>GIRO DE CABEZAL</b>	AUTOMATICO 2,5º
<b>POTENCIA MOTOR PRINCIPAL</b>	28
<b>DIMENSIONES DE LA MESA</b>	8000 x 2000
<b>CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS</b>	40 POSICIONES
<b>EXTRACTOR DE VIRUTAS</b>	SI
<b>REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.</b>	SÍ
<b>AÑO</b>	2008

**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Equipamiento Estándar

---

Mesa STOLLE 8000 x 2000 mm

Avances de trabajo 10 M

Avances rápidos 25 M

## Imágenes



**SORALUCE** S.p.A. 1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

**1.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

DESCRIZIONE	CODICE	UNITA'
Capacità max. di lavoro		2000 kg
Capacità max. di carico		2000 kg
Capacità max. di peso		2000 kg

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA