

## FRESADORA HELLER MOD:FU1500

Ref: 059140



**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Especificaciones técnicas

<b>MODELO</b>	FU1500
<b>TIPO</b>	UNIVERSAL
<b>RECORRIDOS X, Y, Z</b>	(X) 1000, (Y) 300, (Z) 500
<b>DIMENSIONES DE LA MESA</b>	1450x320
<b>CONO</b>	ISO-40
<b>POTENCIA MOTOR MANDRINO</b>	3
<b>POTENCIA MOTOR PRINCIPAL</b>	5.5
<b>RPM CABEZAL</b>	40-1300
<b>AÑO</b>	2016
<b>MEDIDAS EXTERIORES</b>	2200x1600x1800
<b>PESO</b>	2800

## Equipamiento Estándar

---

**Dimensiones** (largo x ancho x alto) 2200x1600x1800

**Superficie de trabajo** 1450x320

**Recorrido longitudinal** 1000

### Características

**Marca** HELLER

**Superficie de trabajo** mm 1450x320

**Ranuras en T** mm 5x18

**Recorrido longitudinal** mm 1000

**Recorrido carro transversal** mm 300

**Avance longitudinal** mm/min 10-520

**Avance transversal** mm/min 10-520

**Avance vertical** mm/min 4-200

**Rápido longitudinal y transversal** mm/min 1300

**Rápidos vertical** mm/min 500

**Cono del cabezal del carnero** ISO40

**Cono del mandrino** ISO40

**Gama de velocidades del cabezal del carnero** rpm 40-1300

**Numero de velocidades del mandrino** 11

**Gama de velocidades del mandrino** rpm 40-1300

**Potencia del mandrino** Kw 3

**Desplazamiento del carnero** mm MANUAL

**Curso del carnero** mm 600

**Avances de la mesa** mm/min Automatico

**Giro de la mesa** +/-45°

**Potencia motor principal** Kw 5,5

**Distancia del husillo frontal a guía del carnero** mm 135

**Distancia del cabezal a la mesa** mm 0-500

**Dimensiones (largo x ancho x alto)** mm 2200x1600x1800

**Peso neto** Kg 2800

## Imágenes

